

食器洗い乾燥機は予洗いが必要で、洗い残しがあるんでしょ？

# 今の食器洗い乾燥機は

# 「洗い上がり」に満足いただけます！



夏にかかせない麦茶ポットの底までキレイに洗えない。

急須の口に茶渋が残る。



カゴの奥に入れた食器が取り出しにくい。



コーヒーカップの口紅が落ちない。

## こんな不満が解消されています。

### キレイに洗えるワケ

#### 手洗いより高い水温

約60℃の高温で洗うので、しつこい油汚れもサッと溶かして洗います。

高温  
洗浄

#### 手洗いよりパワフル水流

食洗機的水流は、垂直に飛ばすと約2メートルもの強力噴射。汚れに直撃して、しっかり洗い落とします。

#### 手洗いより強力な洗剤

予洗いなしでキレイに汚れが落ちる食器洗い乾燥機専用の洗剤があります。

P&Gジョイジェルタブ



さらに 暑くなると、食中毒がこわい…

## しっかり除菌・清潔！

食器洗い乾燥機のすすぎ温度は約60℃で、樹脂製(耐熱60℃以上)の食器にも対応。ベビー食器も除菌できるので夏場も安心です。

ベビー食器も高温スチームで菌まで洗い流します。



手洗いでは洗にくいザルもすっきりキレイ



### 食洗機は設置が大変？

今あるキッチンでもOK！

食洗機を設置するのにキッチン全体をリフォームする必要はありません。今お使いのキッチンのシンクの下やキャビネットの下にビルトインタイプの食洗機が設置できます。また、卓上型もあるので、ご相談ください。

お問い合わせはこちら

一成アフターサービス

048-799-2443

